



BOSE® OE2i AUDIO HEADPHONES

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung
Guía de usuario | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Felhasználói útmutató | Gebruiksaanwijzing | Podręcznik użytkownika
Omistajan opas | Bruksanvisningen | คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서
用戶指南 | 使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

安全上の留意項目

このオーナーズガイドは必ずお読みください

オーナーズガイドの指示に注意して、慎重に従ってください。お買い上げいただいたヘッドホンを正しくセットアップし、使用できます。また、必要な時にすぐにご覧になれるように、大切に保管しておくことをおすすめいたします。

注意：

- 大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。ヘッドホンを長時間使用する場合は、過度な音量を避けるようにしてください。
- 車の運転中や、外の音が聞こえないことによって、自身や他の人に危険が生じる可能性がある場合は、ヘッドホンを使用しないでください。ヘッドホンの使用に関する国または地域の法令を確認し、これを遵守してください。
- ヘッドホンを使用した時、確認や注意喚起のための音声は、普段と異なった感じで聞こえる場合があります。必要な時にそれらの音声を認識できるように、どのような違いが起こるかをご確認ください。
- ヘッドホンを落したり、上に座ったり、水に浸したりしないでください。



This product conforms to all applicable EMC Directive requirements.
The complete Declaration of Conformity can be found at
www.Bose.com/compliance.

警告：ヘッドホンを飛行機の座席ジャックに接続する際に、携帯電話用アダプターを使用しないでください。使用すると、火傷などの人身傷害や過熱による物的損害が発生するおそれがあります。熱を感じた場合、または音声が聞こえなくなった場合には、直ちに取り外し、接続を切断してください。

この「安全上の留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。



△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止を意味します)



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

警告



火気禁止

機器のそばに、ろうそく等の火がついているものを置かない
引火して火災の原因となります。



必ず実行

小さな部品は幼児の手の届かないところに置く
誤飲や窒息などの危険がありますので、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

注意



禁止

ほこり、油煙、湯気、湿気、高温の場所に置かない
ほこり、油煙、湿気の多い場所や、直射日光の当たる場所、直接ライトが当たる場所、高温になる車の中などには置かないでください。故障の原因となります。



音を小さく

電源を入れる前には音量を最小にする
突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

注意

装身具の
併用禁止**装身具と併用しない**

イヤリング、ピアスなどの耳に付ける装身具とヘッドホンを併用すると、けがの原因となることがあります。また、ヘッドホンの性能が損なわれたり、ヘッドホンを傷付けたりすることがあります。



使用禁止

お肌に異常が生じた場合は使用しない

万が一ご使用によってお肌にかぶれなどの異常が生じた場合は、直ちにヘッドホンの使用を止めて医師にご相談ください。


はじめに

Bose® OE2i audio headphone のお買い上げありがとうございます。本製品は、収納、持ち運びに便利のように折りたためるイヤークップを採用した、オンイヤータイプのヘッドホンです。低域から高域まで広がるスムーズなサウンドをお楽しみください。また、アップル社製品を簡単に操作できる、マイク付きリモコンが装備されています。

対象製品：

リモートコントローラとマイクは、iPod nano (第 4 世代以降)、iPod classic (120GB、160GB のみ)、iPod touch (第 2 世代以降)、iPhone 3GS、iPhone 4、iPad、iPad 2、MacBook/MacBook Pro (2009 年以降) にのみ対応しています。リモートコントローラは、iPod shuffle (第 3 世代以降) に対応します。オーディオ機能はすべての iPod モデルに対応します。最新の iPod ソフトウェアが必要です。

各部の名称



ヘッドホンを収納する


①



②



③



注記：回転可能な方向が決まっていますので、無理に反対方向へ回して破損させないようにご注意ください。

ヘッドホンを使用する

ヘッドホンを装着する

ヘッドホンをケースから取り出して開き (7 ページをご覧ください)、イヤークップの真上にあるヘッドバンドの L (左) と R (右) の目印に合わせて、L 側が左耳に R 側が右耳にくるようにヘッドホンを装着します。ヘッドバンドを頭の頂点に乗るように調節し、イヤークッションが耳に快適にフィットするようにしてください。


お手入れについて

通常は、柔らかい布でから拭きをしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を水で薄めた液に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭きとり、その後、乾いた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、文字が消えたり、外装ムラになることがありますから絶対に使わないでください。また、スプレー式の殺虫剤や消臭剤、芳香剤などもかからないようにご注意ください。

- ヘッドホンの外側のポートに異物が入らないようご注意ください。
- 水分がポートやヘッドホンの内側に入らないようご注意ください。

アップル社製品へ接続する

2.5mm プラグが左のイヤークップに確実に接続されていることを確認します。ケーブルの反対側の 3.5mm プラグを、アップル社製品のオーディオ出力ジャックに確実に接続します。



アップル社製品でヘッドホンを使用する

Bose OE2i headphone には、アップル社製品を簡単に操作できる、マイク付きリモコンが装備されています。音量調節、トラック選択、音声アプリケーションなどの操作や、通話と音楽の切り替えが、簡単に行えます。

注記：一部のアップル社製品では、操作機能が限定される場合があります。

基本機能

音量を上げる	[+] ボタンを押してください。
音量を下げる	[-] ボタンを押してください。

通話に関する機能

通話に応答する	かかってきた電話に応答する場合は、中央ボタンを押してください。
通話を終了する	電話を切るには、もう一度中央ボタンを押してください。
かかってきた電話を切る	中央ボタンを 2 秒間押し続けてから放してください。
通話中の相手を保留にしてキャッチホンに応答する	通話中にキャッチホンに応答する場合は、中央ボタンを 1 回押してください。ボタンをもう 1 回押すと、保留していた相手と通話できます。
通話中の相手との通話を終了してキャッチホンに応答する	通話中の相手との通話を終了してキャッチホンに応答するには、中央ボタンを 2 秒間押し続けてから放してください。
音声アプリケーションを使用する	中央ボタンを押し続けます。 この機能の互換性と使用方法については、iPhone ユーザーガイドを参照してください。

メディア再生機能

音楽やビデオを再生/ 一時停止する	中央ボタンを押してください。
次の曲やチャプター に移動する	中央ボタンを続けて 2 回押してください。
早送り	中央ボタンを続けて 2 回押し、2 回目はそのまま 押し続けてください。
前の曲やチャプター に移動する	中央ボタンを続けて 3 回押してください。
巻き戻し	中央ボタンを続けて 3 回押し、3 回目はそのまま 押し続けてください。

交換用イヤークッションについて

キャリングケース、イヤークッション、音声ケーブルなどの交換部品とアクセサリは、弊社特約店、弊社 Web サイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。お問い合わせ先につきましては、日本語取扱説明書の最終ページをご参照ください。

故障かな？と思ったら

ヘッドホンの使用に問題が生じた場合、次の指示を参照してください。

トラブル	対処方法
音が聞こえない、片側しか聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> 音声ケーブルが両側とも確実に接続されていることを確認してください。 別の音楽再生機器で試してみてください。
低音の歪み	<ul style="list-style-type: none"> イヤークッションが両方とも固定されていることを確認してください。
イヤークッションの変形	<ul style="list-style-type: none"> イヤークッションの高密度フォームは、耳から外して数分たつと元の形に戻ります。
マイクが音を正常に拾わない	<ul style="list-style-type: none"> ヘッドホンプラグがイヤークップのヘッドホンジャックにしっかり接続されていることを確認してください。 マイクの前に障害物がないこと、覆われていないことを確認してください。マイクは中央ボタンの裏にあります。
中央ボタンを押しても電話が反応しない	<ul style="list-style-type: none"> ヘッドホンプラグがイヤークップのヘッドホンジャックにしっかり接続されていることを確認してください。 2 回以上続けて押す操作の場合は、押す速度を変えてみてください。
アップル社製品がリモコン操作に反応しない	<ul style="list-style-type: none"> 一部のアップル社製品では、操作機能が限定される場合があります。

問題が解決しない場合は、ボーズ株式会社ユーザーサポートセンターまでお問い合わせください。



イヤークッションの交換

イヤークッションの取り外し方

1. イヤークッションをしっかりとつかみます。
2. イヤークッションを引っ張って取り外します。

イヤークッションの取り付け方

1. イヤークッションの外側周辺の端を少しずつカップの縁に押し込みます。
2. カップからはみ出している部分がなくなるまで、少しずつクッションを押し込んでください。



保証

保証の内容および条件は付属の保証書をご覧ください。

お問い合わせ先

故障および修理のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 サービスセンター


お客様専用ナビダイヤル  0570-080-023

PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-1124へおかけください。

〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9 唐木田センタービル

製品等のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 ユーザーサポートセンター

お客様専用ナビダイヤル  0570-080-021

PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

©2011 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

Apple、iPad、iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle、iPod touch、および MacBook は Apple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。

Made for



iPod



iPhone



iPad

「Made for iPod」、「Made for iPhone」、および「Made for iPad」のロゴは、それぞれのアクセサリが iPod、iPhone、または iPad への接続専用に設計され、アップル社のパフォーマンス規格に適合していると証明されていることを意味します。アップル社ではこの装置の操作、または装置の安全性と規制基準への準拠について責任を負いません。iPod、iPhone、または iPad でこのアクセサリを使用すると、無線通信の性能に影響する場合があります。

BOSE CORPORATION

USA

The Mountain,
Framingham, MA, 01701
888 757 9943
owners.Bose.com

Canada

9133 Leslie Street,
Suite 120, L4B 4N1
800 905 2177
www.Bose.ca

Australia

Unit 3/2 Holker
St.Newington NSW, 2127
1 800 061 046
www.Bose.com.au

Belgique/Belgie

B-3700 Tongeren
012 390 800
www.Bosebelgium.be

China

2203-2305 22F, West Gate
Tower/1038 West Nanjing
Road-MeiLongzhen Plaza,
Shanghai, 200041
86 400 880 2266
www.Bose.cn

Denmark

2605 Brondby
4343 7777
www.Bose.dk

Deutschland

D-61381 Friedrichsdorf
0 6172 71040
www.Bose.de

France

78100 Saint Germain en
Laye
01 30 61 67 39
www.Bosefrance.fr

India

Shriram Bhartiya Kala
Kendra, 1 Copernicus
Marg, New Delhi, 100-001
1 800 11 2673
www.Boseindia.com

Ireland

Castlebury Road,
Carrickmacross, Co
Monaghan
42 967 1500
www.Bose.ie

Italia

Via della Magliana 876
Roma, 00148
800 832 277
www.Bose.it

Japan

Bose K.K.
Shibuya YT Building
28-3 Maruyama-cho
Shibuya-ku, Tokyo 150-0044
0570 080 021
www.Bose.co.jp

Mexico

Paseo de las Palmas # 405,
11000
001 866 693 2673
www.Bose.com.mx

Nederland

1135 GE Edam
0299 390290
www.Bose.nl

New Zealand

0800 501 511
www.Bose.co.nz

Norge

N-2213 Kongsvinger
62 82 15 60
www.Bose.no

Österreich

Wienerbergstrasse 7
(10. OG)
01 6040 4340
www.Bose.at

Schweiz

Hauptstrasse 134
061 975 77 33
www.Bose.ch

Sverige

S-43153 Mölndal
031 878850
www.Bose.se

United Kingdom

1 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, Kent, ME8 0NJ
0844 209 2630
Info_uk@Bose.com

Hong Kong

Suite 1203, Midas Plaza, 1
Tai Yau Street, San Po
Kong, Kowloon, Hong
Kong
852 2123 9000
support_hk@Bose.com

Finland

Kornetintie 6b Helsinki, 380
010 778 6900
www.Bose.fi

Poland

ul. Woloska 12
Warszawa, 02-675
+48 (0)22-8522928
www.Bose.pl

World Wide Web

www.Bose.com
www.Boseeurope.com

Made for



iPod



iPhone



iPad



346800-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM346800 Rev.01